








פרופיל מגנט חיצוני חיצוני

פרופיל מגנט חיצוני



הוראות התקנה





* גוף תאורה זה 48V יש לחבר ספק מתאים לפני חיבור ל220V


* ההתקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

פרופיל מגנט

פרופיל מגנט




הוראות התקנה




3




2




1



6



5



4

* אין צורך להוציא את העדשה לצורך התקנה

* ההתקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.