



פרופיל מגנט טרימלס חיצוני

פרופיל מגנט טרימלס חיצוני



הוראות התקנה



* גוף תאורה זה 48V יש לחבר ספק מתאים לפני חיבור ל220V

* ההתקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.