



דארקו טרימלס



הוראות התקנה



* גוף תאורה זה 24V יש לחבר ספק מתאים לפני חיבור ל220V